



ERGOHUMAN ELITE 2

MANUAL DE UTILIZARE




SCANEAZĂ CODUL QR
PENTRU GHIDUL VIDEO

COMPONENTE SCAUN ▶



CHEIE MONTAJ



**A PENTRU
BRAȚE**


(REZERVĂ)
1/4 x 19/32"

**B PENTRU
SPĂTAR**


(REZERVĂ)
M8x15mm

PAȘI ASAMBLARE


PAS 1



PAS 2




PAS 3



PAS 4




PAS 5




UTILIZARE

MANETA DE CONTROL



ÎNCLINARE AVANSATĂ




SPĂTAR & SUPTOR LOMBAR




TENSIUNE SUPTOR LOMBAR




ÎNCLINARE SPĂTAR




TENSIUNE BALANS



BRAȚE & TETIERĂ



TETIERĂ 2D (OPȚIONAL)



Sfaturi legate de siguranță și exploatare

Pentru siguranța dvs. dar și pentru a păstra produsul dumneavoastră în condiții optime o perioadă lungă de timp, vă recomandăm să-l folosiți conform instrucțiunilor de utilizare și doar în scopul pentru care a fost conceput. Scaunul dumneavoastră este conceput pentru a sta așezați pe acesta, în spațiile de birouri sau acasă, conform specificațiilor și a instrucțiunilor de folosire. Așadar vă recomandăm să-l folosiți ca atare. Produsul nu este destinat spațiilor industriale (fabrici, ateliere, etc.) sau pentru a fi folosit în spațiu liber (ex. terase, medii cu umiditate excesivă, expus razelor solare). Greutatea maximă recomandată este de 150 kg.

Montaj și exploatare

- Scaunul va fi asamblat conform instrucțiunilor de utilizare cu feronerie aferentă acestuia;
- La finalizarea montajului asigurați-vă că toate șuruburile sunt strânse ferm iar componentele sunt fixate corespunzător;
- Testați scaunul și caracteristicile pentru a vă asigura că acesta funcționează în parametrii optimi;
- Folosiți scaunul doar pentru activitățile zilnice de birou;
- Nu recomandăm folosirea scaunului în altă poziție, alta decât cea pentru care a fost conceput. În mod special nu este recomandat să vă așezați pe cotiere deoarece se pot deteriora, acestea fiind proiectate să susțină doar greutatea brațelor;
- Recomandăm folosirea scaunului în modul balans doar ocazional, nu exclusiv, rolul principal al balansului fiind acela de a ușura trecerea de la un punct de blocare la altul, de la un unghi de înclinare a spătarului la altul. Folosirea exclusivă pe modul balans poate reduce durata de viață a mecanismului;
- Evitați folosirea scaunului în apropierea surselor puternice de căldură (sobe, reșouri, radiatoare);
- Nu atingeți tapiteria din mesh/stofă cu obiecte ascuțite (cutter, lame, etc.), cu țigara aprinsă ori alte obiecte fierbinți;
- Dacă trebuie să ridicați scaunul de la sol (ex. pentru a trece un prag) - apucați-l doar de elementele structurale solide, cum ar fi: de cadrul spătarului cu o mână și de cadrul șezutului cu cealaltă mână. Nu ridicați apucând de tetieră sau cotiere;
- Dacă mutați scaunul de la o adresă la o alta transportul acestuia se va face dezasamblat. Desprindeți spătarul de șezut, demontați brațele, lăsați șezutul la minim. Ambalați scaunul provizoriu până la destinație.

Întreținerea produsului

Tapiteria: Se va curăța periodic sau când este necesar, doar cu detergenți destinați curățării tapiteriei/materialelor textile. Cadrul cromat: Se va ștege de praf cu o bucată de material textil. Evitați spălarea sau umezirea acestuia, iar dacă o faceți asigurați-vă că ștergeți imediat cu o bucată de material textil până ce dispare toată umezeala.